

Szerelési útmutató: Guruló radiátor állvány, állvány fix lábakon és csavarható állvány fix lábakon

VIGYÁZAT - Figyelmeztetés

Akut zuhanásveszély: az állvány fix láb, guruló radiátor állvány és a csavarható állvány fix lábakra nem lehet a következővel a termékeket használni:



AeroFlow®
SLIM TALL 1600

Törölközőtartó TypeDHH



Szerelési útmutató: Guruló radiátor állvány, állvány fix lábakon.

1. Csomagolja ki az elektromos fűtőtestet és feküdjön le a padlón a lécz nézet.
2. Vegyük le a láb- / vezetőpadot, és ragadj meg Mindegyikük az elektromos fűtőelem egyik végén van Lamellák.



Összeszerelsz csavarható állvány fix lábakon:
Két ember szükséges az összeszereléshez!

1. Alulról helyezze be a lábkat a radiátorba,és helyezze el a végső pozíciójába
2. Rajzoljon három lyukat a betonpadlóra a jobb és bal lábakra. A padlónak vízszintesnek kell lennie.
3. Helyezze a radiátort az oldalra úgy, hogy az alja legyen a beépített hőmérséklet érzékelő nem sérültni fog
4. Most fúrja be a furatokat (Ø12 mm) és állítsa be a dübelek.
5. Helyezze vissza a fűtőtestet a helyére.
6. Csavarja a lábbal a betonon.
7. Ellenőrizze a fűtőtestet, hogy stabil legyen. Kész!

3. Állítsa be az elektromos fűtőtestet vízszintesen, és csatlakoztassa a fűtőtestet a hálózati aljzathoz. Kész!



Az EU 2009/125 / EU irányelve szerint az AeroFlow Fűtőberendezések beépített talappal, a megjegyzés: Ez a termék nem alkalmas fő fűtőként.